

RESET BROTHER TN-2210/2220

“All’inserimento di una nuova cartuccia toner il meccanismo presente su di essa inizializza la segnalazione di “Fine toner”.Può capitare in casi rari che il meccanismo di reset sulla cartuccia toner venga inizializzato senzaperò che sia resettata la segnalazione e quindi il messaggio di fine toner sulla stampante /Dcp/Mfc.”

Procedura di Azzeramento per le stampanti (TN2210/TN2220/TN2010). HL2130, HL2240, HL2240D, HL2250DN, HL2270DW

- Spegnere l'interruttore di alimentazione, aprire il coperchio anteriore.
- Accendere l'interruttore di alimentazione tenendo premuto il pulsante [Go].
- Verificare che i Led Toner / Drum / Error siano accesi.
- Rilasciare il pulsante [Go] e verificare che tutti i LED si spengano.
- Premere il tasto [GO] due volte, (i Led Toner / Drum / Paper) si accenderanno.
- Attendere 2 secondi e premere il tasto [GO] per sei volte (per standard toner TN2210,TN2010) o sette volte (per TN2220).
- Chiudere il coperchio anteriore.

Attivare la modalità “Stampa continua” dopo il messaggio “Toner vuoto”:
(Disponibile solo per HL2130, HL2240D, HL2250DN, HL2270DW.)

- 1) Accendere l'interruttore di alimentazione [Stampante in pronto].
- 2) Premere il tasto [GO] per sette volte :
- (I led Toner / Drum / Paper LED) lampeggeranno due volte. [Modalità continua attiva]
- (I led Toner / Drum / Paper LED) lampeggeranno una volta. [Modalità continua disattivata]

Procedura di Azzeramento per DCP/MFC (TN2210/TN2220/TN2010).

DCP7055, DCP7060D, DCP7065DN, DCP7070DW, MFC7360N, MFC7460DN, MFC7860DW:

- Accendere l'interruttore di alimentazione, aprire il coperchio anteriore.
- Premere il tasto [Cancella / Indietro], il display visualizza (Sostituire tamburo? 1. Sì. 2.No).
- Premere i tasti in sequenza "*", "0", "0" [Accettato].
[MFC7360N/MFC7460DN/MFC8760DW]
- Premere il pulsante [Inizio], quindi premere il tasto "▼◊ ▲" fino a visualizzare "00" sul display LCD e quindi premere il pulsante [OK]. [DCP7055/7060/7065DN/7070DW]
- Chiudere il coperchio anteriore.

Attivare la modalità “Stampa continua” dopo il messaggio “Toner vuoto”:

Modelli con tastierino numerico MFC:

- 1) Accendere l'interruttore di alimentazione [Stampante in pronto].
- 2) Premere il tasto [Menu].
- 3) Premere il tasto [1] e poi il tasto [8] in questo ordine.
- 4) Premere il tasto "▼◊ ▲", fino a selezionare "Continua", e confermare con il tasto [OK].

Modelli senza tastierino numerico DCP:

- 1) Accendere l'interruttore di alimentazione [Stampante in pronto].
- 2) Premere il tasto [Menu] una volta.
- 3) Premere il tasto "▼◊ ▲", per selezionare "1. General Setup ", e confermare con il pulsante [OK].
- 4) Premere il tasto "▼◊ ▲" per selezionare, "2. Sostituire toner ", selezionare "Continua" e confermare