

# RESET BROTHER TN-2320

*“ La presente procedura permette di azzerare la segnalazione di Toner esaurito/ Sostituire la cartuccia Toner qualora il leveraggio meccanico di reset presente sulla stampante/fax/multifunzione non dovesse funzionare in modo automatico.”*

## Procedura di reset applicabile su stampanti Brother MFC-L27XX serie (Multifunzioni con fax)

- Con la stampante accesa, aprire lo sportello anteriore;
- Premere e tenere premuto il pulsante OK fino a quando sul display non appare " **Sostituito drum?** "
- Ignorare quella dicitura e premere, in sequenza, i tasti \* **1 1**;
- Sul display apparirà la scritta **Accettato**;
- Chiudere lo sportello anteriore della stampante. Ora è possibile stampare.

## Procedura di reset applicabile su stampanti Brother DCP-L25XX serie (Multifunzioni senza fax)

- Con la stampante accesa, aprire lo sportello anteriore;
- Premere e tenere premuto il tasto OK fino a quando non appare sul display della stampante "**SOSTITUITO DRUM?**"
- Premere, in sequenza, i tasti **INIZIO**, **freccia direzionale verso il basso**, **freccia direzionale verso l'alto**, **OK**. Dovrebbe apparire sul display della stampante la scritta "**Accettato**";
- Richiudere lo sportellino anteriore della stampante;
- La stampante eseguirà una serie di rumori fino a ritornare nello stato di Pronta per stampare.

## Procedura di reset applicabile su stampanti Brother HL-L23XX serie

- Con la stampante accesa, aprire lo sportello anteriore ed estrarre il gruppo di stampa (toner + tamburo);
- Spengere la stampante;
- Reinstallare il gruppo di stampa (toner + tamburo) con la stampante spenta e lasciare aperto lo sportello anteriore;
- Premere e tenere premuto il tasto **GO** accendendo la stampante. Mantenere premuto il tasto **GO** fino a quando i primi tre LED rimangono accesi fissi;
- Premere due volte il tasto GO;
- Attendere un secondo e premere 8 volte il tasto **GO**. Attendere che i tre LED superiori si accendano fissi, quindi chiudere lo sportello anteriore e premere un'ulteriore volta il tasto **GO**;
- La stampante eseguirà una serie di rumori fino a ritornare nello stato di Pronta;
- Premere tre volte consecutive il tasto **GO** e la stampante stamperà due pagine, dove nella seconda è possibile vedere la vita del toner al 100 %