



SETTAGGIO STAMPANTE HP CLJ2600/2605n

Per un corretto funzionamento della periferica e per una maggiore qualità di stampa si consiglia di settare la stampante nel seguente modo:

1. Tramite l'apposito software di gestione entrare nella sezione **IMPOSTAZIONE**
2. Selezionare dal menù a tendina posto sulla SX l'opzione **QUALITA' DI STAMPA** e settare i parametri come nella tabella qui sotto riportata.

Qualità di stampa

Calibrazione del colore

Calibrazione all'accensione:

Immediatamente ▼

Intervallo di calibrazione:

12 ore ▼

Calibra ora:

Calibra

Ottimizza

Toner sfondo

Sì ▼

Pulizia extra

Sì ▼

Bordo di uscita durante sviluppo (velocità massima)

Sì ▼

Bordo di uscita durante sviluppo (velocità ridotta)

Sì ▼

Prevenzione motivi

Sì ▼

Valore corrente trasferimento fronte/retro inferiore

Sì ▼

Valore corrente trasferimento fronte/retro superiore

Sì ▼