



NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

IMPORTANTE

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.



RIPRISTINO CONTEGGIO PAGINA FOTOCONDUTTORE LEXMARK E450DN

Passo	Azione
1	<p>Accedere al menu Configurazione della stampante:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnerne la stampante.2. Sul pannello di controllo della stampante, tenere premuto il pulsante Seleziona (✓) e quello a freccia destra (▶).3. Riaccendere la stampante tenendo premuti entrambi i pulsanti.4. Quando viene visualizzato sullo schermo il messaggio Prova automatica in corso (Performing Self Test) o il simbolo del cronometro scorrere verso il basso nello schermo, rilasciare i pulsanti.5. Se la stampante è entrata in modalità di configurazione, viene visualizzato un nuovo menu con il titolo CONFIG MENU in cima allo schermo.
2	<p>Premere il pulsante a freccia rivolto verso il basso (▼) fino a che il segno di spunta sulla sinistra si ferma su Ripristino conteggio fotoconduttore (Reset PC Cnt). Premere (✓) una volta. Viene visualizzata l'opzione Ripristino (Reset). Premere ▼ fino a posizionare il segno di spunta in fronte a Ripristino (Reset) e quindi premere (✓) di nuovo.</p> <p>Sulla stampante viene visualizzato il messaggio Ripristino conteggio fotoconduttore in corso (Resetting PC Counter) e si ritorna allo schermo precedente.</p>
3	<p>Premere una volta il pulsante Indietro (↶).</p>
4	<p>Premere ▲ o ▼ sul pannello operatore fino a che il segno di spunta sulla sinistra viene visualizzato accanto a Esci dal menu Config (Exit Config Menu). Premere (✓) una volta.</p> <p>La stampante viene riavviata. Se il conteggio è stato ripristinato correttamente, la stampante ritorna allo stato Pronta.</p>