




RI PRISTINO FOTOCONDUTTORE


PER EPSON EPL 6200-6200L

Dopo aver sostituito l'unità fotoconduttore, azzerare il contatore corrispondente utilizzando il drive della stampante seguendo la seguente procedura:

1. Selezionare la scheda **OPTIONAL SETTING** ("Impostazioni opzionali") sul driver della stampante e fare click su **PRINTER SETTING** ("Impostazioni stampante") e verrà visualizzata la relativa finestra di dialogo.
2. Fare click su **RESET OPC LEVEL** ("Azzerare livello OPC"). Verrà visualizzata un finestra dialogo che sarà differente a seconda del modello di stampante.
3. Fare click su **OK** per azzerare il fotoconduttore



EPL-6200



EPL-6200L