



# Istruzioni per la sostituzione della cartuccia toner HP C4182X e LASERFIX 82

## Stampanti 8100 series

1. Inserire la cartuccia toner e chiudere il coperchio.
2. Premere il tasto **MENU** fino a raggiungere la scritta **MENU CONFIGURAZIONE** sul display della stampante
3. Premere il tasto **ELEMENTO (con freccia rivolta verso sinistra)** in modo che sul display della stampante compaia la scritta **NUOVO TONER : NO**
4. Premere il tasto **VALORE +** in modo che sul display della stampante compaia la scritta **NUOVO TONER : SI**
5. Premere il tasto **SELEZIONE** per confermare il dato (accanto alla scritta NUOVO TONER : SI comparirà il simbolo \*)
6. Premere il tasto **CONTINUA** per riprendere il normale funzionamento della stampante